FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
/ HOME
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
THUMBNAIL
PLAYLIST
SLIDESHOW
/ ZOOM
SETUP
TTX
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
↵
X / RETURN
TIMER
TV SYS.
INFO
EPG
RED
GREEN

YELLOW
BLUE
AUDIO
MUSIC
MOVIE
PHOTO
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, / HOME, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0THUMBNAIL, PLAYLIST, SLIDESHOW, / ZOOM, SETARRIBA, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, X / RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, TV SYS, TV/DTV, INFO, EPG, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, MUSIC, MOVIE, PHOTO, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .