FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
/ MENU	
/ EXIT	
TV POWER	
/ TV SOURCE	
O/A INPUT	
CINEMA	
MUSIC	
/ TOOLS	
NEWS	
VOL+	
VOL -	
TV CH	
TV CH	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
i / INFO	
PASS	
AUTO / POWER LINK	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, TV POWER, 0 / TV SOURCE, / SOURCE, O/A INPUT, CINEMA, MUSIC, / TOOLS, NEWS, VOL+, VOL, TV CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, i / INFO, INFO, PASS, EPG, AUTO / POWER LINK, / NET TV, .