FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9	
10	
>10	
FADER	
CHECK	
AMS – SKIP NEXT	
AMS – SKIP PREV.	
REPEAT	
TIME	
PLAY MO. – CONTINUE	
PLAY MO. – PROGRAM	
PLAY MODE – SHUFFLE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 00x, FADER, CHECK, AMS, SKIP NEXT, AMS, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, PLAY MO, CONTINUE, INFO, PLAY MO, PROGRAM, EPG, PLAY MODE, SHUFFLE, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .