FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SAT
UHF
TEXT
V+
V-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / ♫
INFO
EPG
FAV
PAUSE

RED / F1
GREEN / F2
YELLOW / F3
BLUE / F4
SOUND

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / SAT, UHF, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV /, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PAUSE, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, SOUND, .