FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
AUX
CASS.
CD
SD CARD
TUNER
USB
⧉
DISPLAY
EQ.
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
–
+
REP.
SLEEP
PROG.
RAND.
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD

POWER, MUTE, AUX, CASS, SD CARD, TUNER, USB, DISPLAY, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REP, BACK, SLEEP, PROG, EPG, RAND, FAV, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .