FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	GREEN / ZOOM
🔇	YELLOW / i
MENU	BLUE / PAUSE
EXIT	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SAT	
F3 / ▦	
F2 / SUB.	
TXT	
VOL+	
VOL-	
PAGE+	
PAGE-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RECALL	
F1 / SLEEP / WHITE	
TV / RADIO	
EPG	
FAV	
RED / AUDIO	

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, F2 / SUB, TXT, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, F1 / SLEEP / WHITE, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO / AUDIO, ROJO, VERDE / ZOOM, VERDE, AMARILLO / i, AMARILLO, AZUL / PAUSE, AZUL, .