FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON	
POWER OFF	
NO SHOW	
NETWORK	
INPUT VIDEO1	
INPUT VIDEO2	
INPUT VIDEO3	
FREEZE	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
1 P.TIMER	
2 D.ZOOM	
3 SCREEN	
4 ZOOM+	
5 FOCUS RIGHT	
6 LENS SHIFT	
7 ZOOM-	
8 FOCUS LEFT	
9 KEYSTONE	
0 FILTER	
INFO	
AUTO PC	

POWER ON, POWER, POWER OFF, NO SHOW, NETWORK, EPG, INPUT VIDEO1, INPUT VIDEO2, INPUT VIDEO3, FREEZE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, 1 PTIMER, 2 DZOOM, 3 SCREEN, 4 ZOOM+, FOCUS DERECHA, 6 LENS SHIFT, 7 ZOOM, 8 FOCUS IZQUIERDA, 9 KEYSTONE, 0 FILTER, 0INFO, INFO, AUTO PC, .