FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻	
MUTING	
AMP. MENU	
INPUT SELECTOR – BD	
INPUT SEL. – DMPORT	
INPUT SELECT. – DVD	
INPUT SELECT. – SAT	
INPUT SELECTOR – TV	
LEVEL MODE	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME-	
SOUND FIELD +	
SOUND FIELD -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
+	
/ RETURN	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, AMP MENU, MENU, INPUT SELECTOR, INPUT SEL, DMPORT, INPUT SELECT, DVD, SAT, LEVEL MODE, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SOUND FIELD, SOUND FIELD, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV