FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
/ MENU	
INPUT NEXT	
/ R-CLICK	
/ NO SHOW	
/ FREEZE	
/ KEYSTONE	
D. ZOOM –	
D. ZOOM –	
PAGE UP	
PAGE DOWN	
UP / 1	
DOWN / 3	
LEFT / 4	
RIGHT / 2	
OK	
/ P-TIMER	
VOLUME	
IMAGE	
SPOT	
/ AUTO PC	

POWER, MUTE, / MENU, MENU, INPUT NEXT, / R, CLICK, / NO SHOW, / FREEZE, / KEYSTONE, D ZOOM, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ARRIBA / 1, ABAJO / 3, ABAJO, IZQUIERDA / 4, IZQUIERDA, DERECHA / 2, DERECHA, / P, TIMER, SLEEP, VOLUME, TV/DTV, IMAGE, EPG, SPOT, FAV, / AUTO PC, .