FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GO TO
PBC
ZOOM
ANGLE
/ SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SEL.
REPEAT – 1/ALL
TV SYS.
INFO
PROGRAM
EJECT

PAUSE / STEP
STOP
F. BWD.
PLAY
F. FWD.
/ AUDIO
SETUP
REPEAT A – B
TITLE
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GO TO, PBC, ZOOM, ANGLE, / SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SEL, REPEAT, 1/ALL, BACK, TV SYS, TV/DTV, INFO, PROGRAM, EPG, EJECT, / NET TV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, F BWD, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, / AUDIO, SETARRIBA, TITLE, SLOW, .