FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
DISC MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
OK	
RETURN / TITLE	
STOP	
SKIP PREV	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT	
AUDIO	
REPEAT	
REPEAT A – B	

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN / TITLE, BACK, STOP, / SMART, SKIP, PREV, VERDE, PLAY /, PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, REPEAT, REPEAT, SLEEP, .