FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
SET MENU
POWER OFF
CD – MD
DTV
DVD LD
MD CDR
SAT
TAPE MD
VCR
INPUT NEXT
TEST
VOL+
VOL -
PRG+
PRG -
UP
DOWN /PAUSE
LEFT / REW
RIGHT /FWD
OK /PLAY
SLEEP
PRESETS
POWER ON

NAV+
NAV -
PRESET+
PRESET -

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, SET MENU, MENU, POWER OFF, EXIT, DTV, DVD, CDR, SAT, TAPE, VCR, INPUT NEXT, / SCE, TEST, VOL+, VOL, PRG+, PRG, ABAJO /PAUSE, ABAJO, IZQUIERDA / REW, IZQUIERDA, DERECHA /FWD, DERECHA, OK /PLAY, SLEEP, PRESETS, INFO, POWER ON, NAV+, NAV, PRESET+, AZUL, PRESET, VERDE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV