FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
INPUT CD	
TUNER – BAND	
DISPLAY	
VOLUME+	
VOLUME-	
TUNER – TUNING+	
TUNER – TUNING-	
CD – REPEAT	
SLEEP	
CD – RANDOM	
CD – PAUSE	
CD – STOP	
CD – SKIP PREV.	
CD – PLAY	
CD – SKIP NEXT	
TAPE – DECK 1/2	
TAPE – REV. MODE	
TAPE – STOP	
TAPE – REW	
TAPE – PLAY	
TAPE – FWD	

POWER, INPUT, TUNER, BAND, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNER, TUNING+, TUNING, REPEAT, BACK, SLEEP, RANDOM, FAV, PAUSE, STOP, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, TAPE, DECK 1/2, TAPE, REV MODE, REW, FWD, .