FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
AUDIO DUB
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
TIMER ON SCREEN
TIMER CHECK
TIMER CLEAR
TIMER ON/OFF
VOL+
VOL-
▶▶ / SEARCH
◀◀ / SEARCH
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EXECUTE
COUNTER RESET
HI-SPEED REWIND
TV / VTR
DATA SCREEN
REC MODE

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
PROG.+
PROG.-
FRAME LEFT
FRAME RIGHT
INDEX
INDEX ERASE
INDEX MARK

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO DUB, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, TIMER ON SCREEN, TIMER CHECK, TIMER CLEAR, TIMER ON/OFF, VOL+, VOL, / SEARCH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EXECUTE, COUNTER RESET, BACK, SPEED REWIND, SLEEP, TV / VTR, TV/DTV, DATA SCREEN, INFO, REC MODE, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PROG+, PROG, FRAME IZQUIERDA, FRAME DERECHA, INDEX, INDEX ERASE, EPG, INDEX MARK, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV