FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SLEEP
PROG.
SOUND
SURR.
PAUSE
STOP
SKIP PREV.
PLAY

SKIP NEXT
AUDIO
AUX / DI.
DISC
TUNER
TV

POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SLEEP, PROG, INFO, SOUND, EPG, SURR, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUDIO, AUX / DI, DISC, TUNER, .