FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
EQ.
L / R.
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUB TITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SUB TITLE – ON/OFF
TITLE
PROG.
GO TO
EJECT

PAUSE / STEP
STOP
F. REV.
PLAY
F. FWD
ANGLE
S. REV.
S. FWD
REPEAT
A-B

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EQ, L / R, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUB TITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SUB TITLE, ON/OFF, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, GO TO, FAV, EJECT, PAUSE / STEP, STOP, F REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, ANGLE, S REV, S FWD, REPEAT, SLEEP, .