FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
AUDIO MONITOR
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
-/--
DISPLAY
REPLAY
TAPE SPEED (SP/LP)
COUNTER RESET
VOL+
VOL-
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
EXECUTE
QUICK TIMER
HI-SPEED REW
TV / VTR
TIMER REC ON/OFF
EJECT

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AUDIO DUB
◀◀ / SEARCH
▶▶ / SEARCH
PROG.+
PROG.-
NORMAL/SLOW UP
NORMAL/SLOW DOWN
FRAME LEFT
FRAME RIGHT
AUTO / MANU
SLOW-
SLOW+

Listado de botones del mando:
POWER, AUDIO MONITOR, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, DISPLAY, REPLAY, TAPE SPEED SP/LP, COUNTER RESET, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, EXECUTE, QUICK TIMER, BACK, SPEED REW, SLEEP, TV / VTR, TV/DTV, TIMER REC ON/OFF, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO DUB, / SEARCH, PROG+, PROG, NORMAL/SLOW ARRIBA, NORMAL/SLOW ABAJO, FRAME IZQUIERDA, FRAME DERECHA, AUTO / MANU, SLOW, SLOW+, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV