FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
AUDIO
DISC MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
ANGLE
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
TIMER
PLAY LIST MENU
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REV.
PLAY

FF.
CH-
CH+

STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, ANGLE, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, TIMER, SLEEP, PLAY LIST MENU, EPG, OPEN / CLOSE, PAUSE / STEP, STOP, REV, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, CH+, .