FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
SUBT.
TTX.
+
-
▲
▼
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TS / TIME SHIFT
♫
EPG
SLOW
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FF
DEL.
RED / AUDIO
GREEN / TIMER
YELLOW / LAST
BLUE / i

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, SUBT, TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TS / TIME, SHIFT, SLEEP, EPG, SLOW, FAV, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, AZUL, DEL, ROJO / AUDIO, VERDE / TIMER, AMARILLO / LAST, AZUL / i, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV