FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
MENU	
MODE	
EQ.	
VOL+	
VOL-	
TUNING+	
TUNING-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
BACK	
SLEEP	
MONO / ST.	
INFO	
MEMORY	
ALARM	
SNOOZE	
SKIP PREV.	
PLAY / PAUSE	
SKIP NEXT	

POWER, MUTE, MENU, MODE, VOL+, VOL, TUNING+, TUNING, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, BACK, SLEEP, MONO / ST, TV/DTV, INFO, MEMORY, EPG, ALARM, FAV, SNOOZE, SKIP PREV, VERDE, PLAY, / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .