FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
POS.
V. FORMAT
SUB.
TEXT
VOL+
VOL-
PAGE UP
PAGE DOWN
UP / CH+
DOWN / CH-
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
TV / RADIO
INFO
EPG

FAV
PIC. MODE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
T / S
HELP
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, POS, V FORMAT, SUB, TEXT, VOL+, VOL, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, PIC MODE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, T / S, HELP, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .