FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / SAT
☰ / FILE LIST
🔖 / BOOK MARK
SUB-TITLE
TELE-TEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK / RCL
TV / RADIO
INFO
<< / EPG
>> / FAV

RED / COLOR
GREEN / .... / USB
YELLOW / ⊞
BLUE / POS.
AUDIO
SAT
UHF
A – Z
→|
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / SAT, / AV, / FILE LIST, / BOOK MARK, SUB, TITLE, TELE, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK / RCL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, / EPG, EPG, / FAV, FAV, ROJO / COLOR, ROJO, VERDE /, / USB, VERDE, AMARILLO /, AMARILLO, AZUL / POS, AZUL, AUDIO, SAT, UHF, SHIFT, + / AV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .