FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
USB
ZOOM
OPTIONS
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
⮌ / BACK
TIMER
INFO
REC. MODE
EJECT
PAUSE
STOP

REC
REW
PLAY
FWD
SETUP
P-
P+
REPEAT

POWER, AUDIO, MUTE, DISC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, USB, ZOOM, OPTIONS, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TIMER, SLEEP, INFO, REC MODE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SETARRIBA, REPEAT, .