FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SELECT BUTTON
COPY
DISPLAY
GOTO
CMSKIP
BROWSE
VOL+
VOL-
OPTION
ZOOM
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
INS REPLAY
TV SYSTEM
TITLE

EPG
ANGLE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SETUP
SUBTITLE
CONFIRM
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SELECT BUTTON, COPY, DISPLAY, GOTO, CMSKIP, BROWSE, VOL+, VOL, OPTION, ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, INS REPLAY, SLEEP, TV SYSTEM, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, ANGLE, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SETARRIBA, SUBTITLE, CONFIRM, SKIP NEXT, CHAP, SKIP PREV CHAP, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .