FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
MODE
ALARM
VOLUME+
VOLUME-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
SLEEP / SNOOZE
INFO
MEMORY
SKIP PREV.
PLAY / PAUSE
SKIP NEXT

POWER, MUTE, MENU, MODE, ALARM, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, SLEEP / SNOOZE, SLEEP, INFO, MEMORY, EPG, SKIP PREV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, .