FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ACTIVE
POSITION
DISPLAY
SIZE
MIX
TELETEXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INDEX
MPX
WIDE
HOLD

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SRS
PIP / PBP / POP
SWAP
TV
AV
SCART
PC
REVEAL
ZOOM
SUBTITLE
SUBPAGE
ENTER
RECALL
SIZE / MODE
e

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ACTIVE, POSITION, DISPLAY, SIZE, MIX, TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INDEX, INFO, MPX, EPG, WIDE, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SRS, PIP / PBP, / POP, SWAP, SCART, REVEAL, ZOOM, SUBTITLE, SUBPAGE, ENTER, RECALL, BACK, SIZE / MODE, .