FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
AUX
CD
TUNER
DIGITAL SOUND
DYNAMIC BASS BOOST
RDS NEWS
TIMER
SHUFFLE
VOL+
VOL-
SKIP NEXT TRACK
SKIP PREV TRACK
TUNE UP
TUNE DOWN
PRESET PREV
PRESET NEXT
CLOCK SET
SLEEP
REW
PLAY
FWD
EJECT
PAUSE

STOP
PROGRAM
REPEAT

POWER, MUTE, AUX, TUNER, DIGITAL SOUND, DYNAMIC BASS BOOST, RDS NEWS, TIMER, SHUFFLE, VOL+, VOL, SKIP, NEXT TRACK, SKIP PREV, TRACK, TUNE ARRIBA, TUNE ABAJO, ABAJO, PRESET, PREV, IZQUIERDA, PRESET NEXT, DERECHA, CLOCK SET, FAV, SLEEP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, EJECT, PAUSE, STOP, PROGRAM, EPG, REPEAT, BACK, .