FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻
MUTING
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
MULTI. / 2 CH.
DISPLAY
ANGLE
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT / PRESET+
SKIP PREV / PRESET -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
SLEEP
TV / VIDEO
AMP. MENU
TOP MENU

SOUND FIELD
PAUSE
STOP
REW / SLOW B. / TU. -
PLAY
FWD / SLOW F. / TU.+
AUDIO
TUNER MENU
/ DISPLAY
REPEAT / FM MODE
TV

Listado de botones del mando:
POWER, MUTING, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, SCE, MULTI, / 2 CH, DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, TV / VIDEO, TV/DTV, AMP, INFO, TOP MENU, EPG, SOUND FIELD, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW / SLOW B /, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, / SLOW F / TU+, AZUL, AUDIO, TUNER MENU, / DISPLAY, REPEAT / FM MODE, TV/DTV, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV