FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
LIST
/ STILL
♪
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RECALL
FAV+
/ INFO
EPG

FAV -
/
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / I/II

/ SUBTITLE
RADIO

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, SOURCE, LIST, / STILL, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RECALL, BACK, FAV+, TV/DTV, / INFO, INFO, EPG, FAV, FAV, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / I/II, / SUBTITLE, RADIO, .