FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
MENU
POWER OFF
AV MEMORY 1
AV MEMORY 2
AV MEMORY 3
HDMI 1
HDMI 2
ZOOM FOCUS / Z/F
COMPONENT / COMP.
COMPUTER / PC
AUTO POSITION / A.P.
NOISE RED. / N R
BRIGHTNESS
SHARPNESS / SHARP
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
LENS SHIFT / LS
S. VIDEO
VIDEO
AUTO IRIS / IRIS
ASPECT

COLOR
COLOR TEMP. / C.T.
CONTRAST / CNT
GAMMA

POWER ON, POWER, MENU, POWER OFF, EXIT, AV MEMORY 1, AV MEMORY 2, AV MEMORY 3, HDMI 1, HDMI 2, ZOOM FOCUS / Z/F, 0COMPONENT / COMP, COMPUTER / PC, AUTO POSITION / AP, NOISE ROJO / N R, BDERECHANESS, SHARPNESS / SHARP, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, LENS SHIFT / LS, SLEEP, S VIDEO, TV/DTV, VIDEO, EPG, AUTO IRIS / IRIS, FAV, ASPECT, COLOR, ROJO, COLOR TEMP / CT, VERDE, CONTRAST / CNT, AMARILLO, GAMMA, AZUL, .