FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA
USB
TEXT
SUBTITLE
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
TV
INFO
GUIDE
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
SKIP NEXT CHAP
SKIP PREV CHAP
REC
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA, USB, TEXT, SUBTITLE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT CHAP, SKIP PREV, CHAP, REC, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .