FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
/ MENU	
USB	
VIDEO SEL.	
/ TOOLS	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP / SUBTITLE	
DOWN	
LEFT / AUDIO	
RIGHT / TITLE MENU	
/ RETURN	
i / INFO	
MARKER	
OPEN / CLOSE	
STOP	
REW	
PLAY / PAUSE	
FWD	
DISC. MENU	
REPEAT	
REPEAT / A – B	

POWER, / MENU, MENU, USB, / AV, VIDEO SEL, / TOOLS, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA / AUDIO, IZQUIERDA, DERECHA / TITLE MENU, DERECHA, / RETURN, BACK, / INFO, INFO, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, STOP, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC MENU, REPEAT, REPEAT /, SLEEP, .