FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
LIST / INDEX
P. MODE
SIZE
SETUP
TEXT
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
SLEEP
ADD / DEL.
INFO

EPG
FAV
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
I / II
CANCEL
REVEAL
S. TITLE M.
SKIP NEXT
SKIP PREV
SUBPAGE
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, SOURCE, LIST / INDEX, MODE, SIZE, SETARRIBA, TEXT, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, SLEEP, ADD / DEL, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, I / II, CANCEL, REVEAL, S TITLE M, SKIP, NEXT, PREV, SUBPAGE, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .