FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
MUTE
6.1 DIRECT
STEREO
PL. II
DD. EX. / DTS. ES.
SUR. MODE
DYNAMIC
LFE. TRIM
INPUT SELECT
INPUT MODE
DISPLAY
FM / AM
SPK. SETUP
TEST TONE
VOL+
VOL-
TUNE+
TUNE-
+
-
DELAY
CH. SELECT
PTY.
STORE

MODE
APS.
BASS
TREBLE
SUB. ON/OFF
STEREO / MONO

POWER, MUTE, DIRECT, STEREO, DD EX, / DTS ES, SUR MODE, DYNAMIC, LFE TRIM, INPUT SELECT, INPUT MODE, DISPLAY, FM / AM, SPK SETARRIBA, TEST TONE, VOL+, VOL, TUNE+, TUNE, ABAJO, DELAY, SLEEP, CH SELECT, TV/DTV, PTY, INFO, STORE, EPG, MODE, FAV, APS, BASS, ROJO, TREBLE, VERDE, SUB ON/OFF, AMARILLO, STEREO / MONO, AZUL, .