FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY / ON
MUTE
MENU
ADD / CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DV
TV
ZOOM
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
TIMER
PS / IS
REPEAT

SLOW
NAVIGATION
OPEN / CLOSE
PAUSE / STEP
STOP
REC / OTR
REW
PLAY
FWD
AUDIO
SKIP NETX
SKIP PREV.

STANDBY / ON, POWER, MUTE, MENU, ADD / CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DV, / AV, ZOOM, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, TIMER, SLEEP, PS / IS, TV/DTV, REPEAT, INFO, SLOW, EPG, NAVIGATION, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, / STEP, STOP, REC / OTR, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, SKIP NETX, SKIP PREV, .