FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
-/--
SPACE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
REMAIN
INTRO
A – B
PROG
RANDOM
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUX / PHONO
CD
TUNER / DAB

DVD
AV / MD
TAPE / MON.

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, SPACE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP, PREV, REPEAT, BACK, REMAIN, SLEEP, INTRO, TV/DTV, INFO, PROG, EPG, RANDOM, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX / PHONO, TUNER / DAB, DVD, / MD, TAPE / MON, .