FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
AUDIO
MENU
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP / FRAME NEXT
SKIP / FRAME PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SELECT
RETURN
REPEAT
A – B
SEARCH MODE
OPEN / CLOSE
STOP
SLOW/SEARCH REW

PLAY / PAUSE
SLOW/SEARCH FWD

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP / FRAME, NEXT, SKIP / FRAME, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, RETURN, BACK, REPEAT, INFO, EPG, SEARCH MODE, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, SLOW/SEARCH REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, SLOW/SEARCH FWD, AZUL, .