FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
→
CH. LIST /
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RECALL
TV / RADIO
INFO
GUIDE

FAV
ASPECT
RED / MEDIA
GREEN / SOUND
YELLOW / IMAGE
BLUE / SLEEP
AUDIO
REC. LIST /
SUBTITLES
SKIP PREV.
SKIP NEXT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / AV, CH LIST /, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ASPECT, ROJO / MEDIA, ROJO, VERDE / SOUND, VERDE, AMARILLO / IMAGE, AMARILLO, AZUL / SLEEP, AZUL, AUDIO, REC LIST /, SUBTITLES, SKIP PREV, SKIP NEXT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .