FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

I/⏻	
TUNER / BAND	
CD	
GAME	
MD	
TAPE / A/B	
DISC SKIP	
SURROUND	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT / PRESET+	
SKIP PREV. / PRESET-	
ENTER	
SLEEP	
GROOVE	
PAUSE	
STOP / CLEAR	
REW / TUNING-	
PLAY	
FWD / TUNING+	

Listado de botones del mando:
POWER, TUNER / BAND, GAME, TAPE / A/B, DISC SKIP, SURROUND, VOL+, VOL, SKIP NEXT / PRESET+, SKIP PREV / PRESET, ENTER, SLEEP, GROOVE, EPG, PAUSE, STOP / CLEAR, REW / TUNING, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD / TUNING+, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV