FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

DEVICE ON	
MUTE	
DEVICE OFF	
AUX	
CD	
CDR	
PHONO	
PROC.	
INPUT SETUP	
TAPE	
TUNER	
TV	
LEVEL SETTINGS	
VOLUME+	
VOLUME-	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
INFO / RDS	
EQ. PRESET	
SPEAKER SETUP	

DEVICE ON, POWER, MUTE, DEVICE OFF, EXIT, AUX, CDR, PHONO, PROC, INPUT SETARRIBA, TAPE, TUNER, LEVEL SETTINGS, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, INFO, / RDS, INFO, EQ PRESET, EPG, SPEAKER SETARRIBA, FAV, .