FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GUIDE
DISPLAY
SIZE
AUTO SETUP
☰
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
SET
CH. RTN.
SLEEP
PICTURE MODE
PIP
PIP INPUT

PIP CHANGE
STILL
STILL CAPTURE
MTS
OPTION
AUDIO INPUT
DVD / HD
DVI
HDMI
RGB / HV
TV
VGA
VIDEO
ENTER

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GUIDE, DISPLAY, SIZE, AUTO SETARRIBA, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SET, CH RTN, BACK, SLEEP, PICTURE MODE, TV/DTV, PIP, INFO, PIP INPUT, EPG, PIP CHANGE, FAV, STILL, STILL CAPTURE, MTS, OPTION, AUDIO INPUT, DVD / HD, DVI, SHIFT, HDMI, RGB / HV, VGA, VIDEO, ENTER, +OK, .