FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

I/⏻	PLAY
AUDIO	FWD
MENU	REPEAT
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DISPLAY	
ANGLE	
SUBTITLE	
VOL+	
VOL-	
SKIP NEXT	
SKIP PREV.	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
/ RETURN	
TV / VIDEO	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
TOP MENU	
REW	

POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, TV / VIDEO, TV/DTV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, TOP MENU, FAV, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, REPEAT, .