FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PP
REVEAL
ZOOM
MIX
TXT
VOL+
VOL-
CH+
CH-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RESET
SLEEP
TV
INFO

INDEX
HOLD
RED
GREEN
YELLOW
CYAN
AUDIO
P. MODE
S. MODE
NICAM
SIZE
UPDATE
SUBPAGE
N. / P.

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, REVEAL, ZOOM, MIX, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RESET, BACK, SLEEP, TV/DTV, INFO, INDEX, EPG, HOLD, ROJO, VERDE, AMARILLO, CYAN, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, NICAM, SIZE, ARRIBADATE, SUBPAGE, N / P, TV/DTV, .