FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
16 - CH. PREV.
L / DISPLAY
FULL SCREEN
TELETEXT
VOL UP
VOL DOWN
CH UP
CH DOWN
R / CH. RETURN
EPG
SNAP SHOT
RED
GREEN / WAKE UP
YELLOW
BLUE / SLEEP
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV.
TIME SHIFT / PAUSE

STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD