FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
/ MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ TITLE
/ 16:9
/ ZOOM
aA / SUBTITLE
/ SETUP
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ RETURN
/ TV MODE
i / INFO
/ HOME
/ SELECT
EJECT

I▶ / CONFIRM
STOP
REC
REV.
PLAY / PAUSE
FWD
/ AUDIO
/ REPEAT
/ TIME SEEK
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TITLE, / 169, / ZOOM, / SUBTITLE, SETARRIBA, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / RETURN, BACK, / TV MODE, TV/DTV, i / INFO, INFO, / HOME, EPG, / SELECT, FAV, EJECT, / CONFIRM, STOP, REC, ROJO, REV, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, / REPEAT, / TIME SEEK, SLEEP, .