FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
10
MONO TUNER
+10
T-BASS
TREBLE
VOLUME+
VOLUME -
SLEEP
CD EDIT
BAND
RANDOM / REPEAT
PROGRAM
PAUSE / SET
STOP / CLEAR
REW / SKIP PREV.
PLAY / PRESET
FWD / SKIP NEXT
TIMER
DISC DIRECT PLAY 1
DISC DIRECT PLAY 2
DISC DIRECT PLAY 3

CLOCK