FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
GUIDE
V+ / RIGHT
V- / LEFT
CH+ / UP
CH- / DOWN
OK
↻
TV / RADIO
INFO
DIGEST
FAV
RED / ZOOM
GREEN / SUBTITLE
YELLOW / TEXT
BLUE
AUDIO
STOP
RECORD
REW

PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0GUIDE, V+ / DERECHA, VOL+, / IZQUIERDA, VOL, CH+ / ARRIBA, / ABAJO, BACK, TV / RADIO, TV/DVT, INFO, DIGEST, EPG, FAV, ROJO / ZOOM, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO / TEXT, AMARILLO, AZUL, AUDIO, STOP, RECORD, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .