FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
HOME
HOLD
⠿
TEXT
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
GOOGLE PLAY
INFO
GUIDE

NETFLIX
YOUTUBE
PRIME VIDEO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AD
REVEAL
SUBTITLE
INDEX
PAUSE
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, HOME, HOLD, TEXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, GOOGLE PLAY, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, PRIME VIDEO, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, REVEAL, SUBTITLE, INDEX, SIFT+INFO, PAUSE, REW, PLAY, FWD, .