FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

FUNCTION	
MENU	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
SPEED	
DISPLAY	
CHANNEL+	
CHANNEL -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
TAPE COUNTER RESET	
TAPE COUNTER MEMORY	
EJECT	
PAUSE / STILL	
STOP	
RECORD	
REW	
PLAY	
F. F.WD	

FUNCTION, POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SPEED, DISPLAY, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, TAPE COUNTER RESET, EPG, TAPE COUNTER MEMORY, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE / STILL, STOP, / SMART, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, F FWD, AZUL, .