FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
MUTE
MENU / PBC
C
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
BOOKMARK
+10
DISPLAY
GOTO
ANGLE
EFFECT
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLOW
INRO
PROG.
OPEN
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
REPEAT / 1/ALL
REPEAT A-B
TITLE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU / PBC, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0BOOKMARK, / AV, DISPLAY, GOTO, ANGLE, EFFECT, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLOW, SLEEP, INRO, TV/DTV, PROG, FAV, OPEN, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, REPEAT / 1/ALL, REPEAT A, TITLE, INFO, .